

なべロックピン交換・調整方法

なべが水平状態（調理する位置）の時、人為的になべを押さえ付けたり過度な衝撃を与えたと、なべ反転をロックしているピンが折れる場合があります。もし、折れた場合には次の通りピンを交換して下さい。

[分解方法]

- ・タッチパネルの「手動画面 2 / 2」より、なべ反転ロックの「抜き」ボタンでロックを解除して下さい。（右図アンロック状態）
- ・次に投入側へ45°程度なべを反転し、下図B方向より六角レンチにて折れたピンのネジ部を外して下さい。

[取付方法]

- ・ピンを反転軸に取付けて下さい。（増締め/グリス塗布必要）
- ・次に上記同様に排出側へ原点（水平の位置）になるまで反転させて下さい。尚、原点では自動で停止します。
- ・なべ反転ロックの「入り」ボタンでロックして下さい。

[注 記]

- * シャフトのストローク調整については右図の寸法を参考にセットして下さい。（下図のセンサー位置調整の必要があります。）
- * シャフトの前進/後退の動作確認は、なべが原位置にいる時のみの動作となります。

