

[復旧方法]・・・右図はフランジが抜けた状態

1. 抜けたフランジをシャフトにしっかり差し込み、キー溝の位置を合わせる。
2. 正面のセットボルト（キー溝の所）でしっかり固定する。
3. もう1箇所、センサードグを外し、その下にあるセットボルトもしっかり締める。
4. センサードグを元に戻す。  
(昇降させた時、センサーとドグが干渉（衝突）しないか十分注意し、確認すること。)

